


### 3.24.2 I/O Box Typ 6864



Zur Verdrahtung der Aus- und Eingänge siehe fahrzeugspezifische Unterlagen.

| Signal | Adernfarbe |
|--------|------------|
| A      | ge         |
| B      | gn         |
| S      | bn         |
| +      | rs/gr/ws   |
| -      | Schirm     |

#### ACHTUNG:

Die I/O-Box vom Typ 6864 kann im System MAK 3002 nur

**ab der Seriennummer (A-Nr. auf dem Typenschild): 9005xxxx**

verwendet werden!

Es müssen in jedem Fall folgende Bedingungen erfüllt sein:

Serienstand: **B** oder höher!  
 Softwarestand: Version 2.00 oder höher!